

Echolink simplex auf:

145.2375 Mhz, 145.2875 Mhz, 145.3375 Mhz, 430.025MHz, 430.050MHz, 430.800MHz, 432.800MHz, 432.825MHz, 432.850MHz, 432.875MHz

Kommando	Beschreibung	DTMF-Folge
Connect	Connected einen andern EchoLink®-Teilnehmer über dessen individuelle Node-Nummer	Node-Zahl
Random Link	Wählt nach dem Zufallsprinzip eine aktive Linkstation (-L) oder einen Repeater (-R) und versucht, diesen zu connecten	01
Random Conference	Wählt nach dem Zufallsprinzip einen aktiven Konferenz- Server aus und versucht, diesen zu connecten	02
Random User	Wählt nach dem Zufallsprinzip einen aktiven Einzelnutzer aus und versucht, diesen zu connecten	03
Random Favorite Link	Wählt nach dem Zufallsprinzip eine aktive Linkstation (-L) oder einen Repeater (-R) aus der Liste der bereits einmal connecteten Gegenstationen aus und versucht, diesen zu connecten	011
Random Favorite Conference	Wählt nach dem Zufallsprinzip einen aktiven Konferenzserver aus der Liste der bereits einmal connecteten Konferenzen aus und versucht, diesen zu connecten	021
Random Favorite User	Wählt nach dem Zufallsprinzip einen aktiven Einzel- nutzer aus der Liste der bereits einmal connecteten Einzelnutzer aus und versucht, diesen zu connecten	031
Disconnect	Trennt die bestehende Verbindung. Besteht mehr als eine Verbindung, so wird die zuletzt hinzugekommene Verbindung getrennt.	#
Disconnect	Trennt alle bestehenden Verbindungen.	##
Reconnect	Connected die zuletzt getrennte Gegenstation wieder	09
Status	Gibt die Rufzeichen aller aktuell connecteten Stationen aus	08